

МЕРА РАЗДВИЖНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ

/ДВЕРИ С НИЖНИМ НЕСУЩИМ МЕХАНИЗМОМ МЕРА РКМ 80/



УСТАНОВКА

1. Закрепите алюминиевые профили к верхней и нижней панелям шкафа, как показано на чертеже.
2. Высоту двери рассчитайте по формуле: $L=X-50$, где X — размер внутреннего проема шкафа, а L — высота двери.
3. Установите механизмы на дверное полотно.
4. При установке дверей разместите верхний направляющий ролик в пазу верхнего профиля, а нижнюю каретку ролика вставьте в нижний профиль.
5. Установите нижний и верхний стопоры в соответствии с ходом двери.
6. Отрегулируйте образовавшиеся перекосы на дверях с помощью регулировочных болтов на механизмах.

