
Корректор фасада MF врезной



АРТИКУЛ	A (мм)	Цвет	Масса (1 шт.), г	Количество в упаковке
WS066.8.19 **101081**	1870	никель/ серый	730	30
WS066.8.23 **101082**	2270	никель/ серый	870	30
WS066.8.27 **101083**	2670	никель/ серый	910	30

УСТАНОВКА

Установите регулировочную гайку и вкрутите ее по часовой стрелке в железный стержень на расстоянии 10-12 мм (см.рисунок)

Установите фиксирующий замок, совместите оба конца с хвостовиком железного стержня регулировочным винтом, вдавите его в паз и зафиксируйте саморезами (см.рисунок)

Вставьте железный стержень в паз двери так, чтобы сторона с насечками оказалась в верхней части двери. Отрегулируйте гайку, чтобы выровнять зазор между концами стержня и краями углублений (см.рисунок) и вбейте резиновую заглушку в паз двери

Отрегулируйте дверную панель с помощью гаечного ключа диаметром 8 мм, отрегулируйте фиксирующие замки так, чтобы дверь стала плоской, закройте оба замка декоративными накладками (см.рисунок)

