

Корректор фасада MF врезной

АРТИКУЛ	А (мм)	Цвет	Количество в упаковке
1870 101081	1988	никель/серый	30
2270 101082	2248	никель/серый	30
2670 10183	2329	никель/серый	30

УСТАНОВКА

Установите регулировочную гайку и вкрутите ее по часовой стрелке в железный стержень на расстоянии 10-12 мм (см.рисунок)

Установите фиксирующий замок, совместите оба конца с хвостиком железного стержня регулировочным винтом, вдавите его в паз и зафиксируйте саморезами (см.рисунок)

Вставьте железный стержень в паз двери так, чтобы сторона с насечками оказалась в верхней части двери. Отрегулируйте гайку, чтобы выровнять зазор между концами стержня и краями углублений (см.рисунок) и вбейте в резиновую заглушку

Отрегулируйте дверную панель с помощью гаечного ключа диаметром 8 мм, отрегулируйте фиксирующие замки так, чтобы дверь стала плоской, закройте оба замка декоративными накладками (см.рисунок)

